



Justering av følsomhet - Hvis dørovervåkingssystemet ikke er følsomt nok, kan dette justeres ved hjelp av den lille bryteren i DMS senderen. '0' er den mest sensitive og '9' er den minst følsomme. Endre tallerken og gjenta trinn '7' for å justere følsomheten.

\*- Slår av dørkontrollen på ett bestemt punkt- Når dette skjer, kan det hende at den ikke kommer til å gå ned, dette skyldes at fjæren spenner når døren er i drift. Den største "hoppende" effekten vil være fra rundt 50 mm fra gulvet, dette er når spenningen er størst, dette kan føre til at dørovervåkingssystemet aktiveres og dermed stopper porten og returnerer den til åpen stilling. På den siste syklusen av oppsettprosessen (når døren er tilbake til bunnen for siste gang), trykk på startknappen en gang når døren er 50mm i gulvet. Dette vil slå av dørovervåking fra dette punktet.

Feilsøking. Kontrollenheten piper '4 ganger' - Batteriene må byttes i senderen som er montert på baksiden av bunnskinnen. 2 x 'AA' batterier vil være påkrevd.

Når motoren er riktig installert og når testingen ikke virker, må du kontrollere strømforsyningen til kontrollenheten.

Hvis grensene ikke kan bli funnet, må du ha justert grensene i riktig retning av pilene ved siden av justeringskruene.

Hvis motoren går i feil retning - Dette kan reverseres ved å endre posisjonen til de brune og sorte ledningene.

Motor virker ikke - Etter kort tid vil døren ikke fungere i begge retninger. Motoren må avkjøles ettersom termisk sikkerhet har er aktivert. Døren vil fungere igjen etter ca. 20 minutter. Gjennomsnittlig driftstid for motoren er 4 minutter, dette betyr at motoren kan kjøres kontinuerlig i 4 minutter i hvert 10 minutt

Motoren beveger seg bare i en retning - Dette kan være at retningsgrensebryteren må justeres tilbake, og motoren vil kjøre.

